

## Návod

# Mythology Kuno Utopia M Vibrator Watchme Wireless vibrační dildo (15,5 cm)

### Údržba

před i po použití dildo umyjte vodou a mýdlem. Skladujte v krabičce nebo textilním pytlíku.

### Nabíjení

Dildo připojte přes USB kabel k powerbance nebo přes adaptér k elektrické zásuvce.

### Ovládání

Pro zapnutí nebo vypnutí podržte ovládací tlačítko na patroně po dobu 3 sekund.

Krátkým stiskem ovládacího tlačítka měníte vibrační programy.

### Vibrační programy

10 vibračních programů

### Voděodolnost

Voděodolné

### Materiál

Silikon

### Barva

Růžovo-modrá se třpytkami

**Rozměry** 15,5 x 4 cm

